
ZASILANIE REZERWOWE
ZŁĄCZE POMIAROWE
PR=30kW
ZASILANIE PODSTAWOWE
ZŁĄCZE POMIAROWE
PP=100kW
sterowanie zgodnie ze schematem połączenia wyłączników p.poż.
PWP-P1
PWP-P4
PWP-B1
PWP-B7
PWP-PS1
PWP-PS4
WLP POZ H05x-Jx1,5
FANC MAGUS 1/T 1000 V MRCU
ETH2
ETH1
Sterownik PMS
24VDC
zasilanie wyłączników p.poż. (faktura W1,W2) zgodnie ze schematem połączenia wyłączników p.poż.
OMY 2x1,5
PRZEŁĄCZNIK FAZ PPŻRAŻF101
D02 3P gG 10A
w rozdzielnicy pozostawić miejsce pod późniejszy montaż aparatu
CT 100/5 10VA
3xCT 75/5
3xCT 200/5
CT 200/5 10VA
NSX160F 3P In=80A TM-D 2CA
NSX250F 3P In=250A In=160A Micr. 5.2A 3CA
NSX250F 3P In=40A Micr.2.2X 2CA
NSX160F 3P In=100A In=80A Micr. 5.2A 2CA
NSX250NA 3P In=250A
NSX100NA 3P In=100A
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
RPQZ-P
PVPs=3,0/3,9kW
BiTfame1000 FE180E80 3x10
230/400V 50Hz
L1, L2, L3
Pr=39,57kW
Pr=27,85kW
Pr=113,5kW
Pr=61,21kW
iDPN N VIGI 2P C16-0,03-AC
iDPN N VIGI 2P B16-0,03-AC
iDPN N VIGI 2P C10-0,03-A
NSX100B 3P In=25A TM-D
NSX100B 3P In=40A Micr.2.2
NSX100B 3P In=80A TM-D
NSX100B 3P In=63A In=40A Micr. 5.2
NSX160F 3P In=63A In=40A Micr. 2.2X
NSX160F 3P In=125A Micr. 2.2X
iC60N 1P B10
D02 3P gG 16A
D02 1P gG 6A
3x D02 1P gG 6A
iSFT160 gG 50A
iSFT160 gG 160A
3x UGY 150mm²
ZTDAR AS7000x2mm² (7 x 4mm²)
ZTDAR AS7000x2mm² (7 x 4mm²)
ZTDAR AS7000x2mm² (7 x 4mm²)